

Руководство пользователя

Инструкция по эксплуатации



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАДРОЦИКЛ
*ETORO B1500 / B2200***

**Прочтите и изучите настоящую инструкцию перед
использованием.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ.

Это руководство содержит важную информацию по безопасности. Это ваша ответственность прочесть всю информацию по безопасности из этой инструкции и довести ее до сведения всех катящихся.

Электроквадроцикл предназначен для частного использования подростками в качестве игрушечного транспорта строго под контролем взрослых. Рекомендуемый возраст пользователей – от 12 лет. Возраст устанавливается с учетом параметров роста, физического развития, координации движений, веса, способностей и навыков ребенка. Нельзя допускать ребенка к езде, если он неудобно сидит на электроквадроцикле (с трудом дотягивается до руля и органов управления или не может / не умеет пользоваться тормозами, органами управления и т.п.).

Рекомендуемый возраст является приблизительным и на него влияют вес, размер и уровень мастерства ребенка. Любой ребенок, который не может комфортно управлять квадроциклом не должен на нем кататься.

Решение родителей о допуске ребенка к управлению данным транспортным средством является САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ (родители берут на себя полную ответственность за безопасность ребенка). Это решение должно основываться на возрасте ребенка, его умениях и навыках, а также способности следовать правилам эксплуатации квадроцикла.

Не допускайте к электроквадроциклу маленьких детей и всегда помните, что разрешать ребенку ездить на нем можно только при удобной посадке и знании правил/приемов управления данным транспортным средством, с использованием шлема и других предметов экипировки безопасности.

Не предполагает работу в условиях постоянной высокой интенсивности эксплуатации, включая сферу ведения домашнего хозяйства и коммерческое использование (прокат).

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ 150 КГ

Во избежание ожога не разрешайте детям касаться электродвигателя или тормозных колодок, особенно сразу после езды

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выезд на автодороги общего пользования и любые другие дороги с возможным движением автотранспорта.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЕМЫ И УСЛОВИЯ ЕЗДЫ

- Эксплуатация возможна ТОЛЬКО под присмотром взрослых.

- Изучите и следуйте местным законам и нормативным документам, в которых указываются места возможного использования детского транспорта (электроквадроцикла).
- Управляйте аккуратно, остерегаясь потенциальных препятствий и помех, способных привести к потере управления, столкновению или съезду с дороги в кювет.
- Будьте внимательны, чтобы не столкнуться детьми, животными, с пешеходами, велосипедистами и другими участниками уличного движения. Уважайте права и собственность других людей.
- Ездить на квадроциклах можно только в разрешенных местах, свободных от потенциально опасного потока транспортных средств.
- Нельзя ездить по оживленным улицам и тротуарам, заполненным пешеходным и вело дорожкам.
- Не начинайте движение до тех пор, пока не окажетесь на площадке, подходящей для езды, и пока не займёте правильное и удобное положение на сиденье квадроцикла.
- Помните, этот вид транспортного средства разработан для эффективного и долговечного функционирования, но он не характеризуется повышенной стойкостью к повреждениям. Подпрыгивание и другие приемы «агрессивной езды» могут превысить допустимую расчетную нагрузку и повредить квадроцикл. Водитель должен учитывать всю степень риска. Связанную с агрессивными приемами вождения.
- Будьте внимательны и осторожны, осознавая пределы своих возможностей. Риск получения травмы сильно повышается с увеличением уровня сложности вождения.
- Держите руль только двумя руками.
- Запрещается перевозить пассажиров или ездить более чем одному человеку.
- Запрещается ездить по ступенькам или вблизи бассейна и других водоемов.
- Следите что бы ваши пальцы или другие части тела не попадали в цепь и движущиеся детали квадроцикла, колеса и т.д.
- Запрещается пользоваться наушниками или мобильными телефонами во время езды.
- Запрещается цепляться к другим транспортным средствам.
- Воздерживайтесь от езды в сырую или морозную погоду, по лужам.
- Запрещается допускать погружения электроквадроцикла в воду, мокрый снег или мокрую траву в целях предотвращения повреждения электропроводки, элементов

электрической цепи, контроллера и двигателя, и создания потенциально опасных условий для них (интенсивная коррозия).

- Электроквадроцикл предназначен для использования на сухих ровных покрытиях, без препятствий и помех в виде камней, гравия, веток, корней, кочек, ям, трещин и прочее. Езда на сырых, скользких, ухабистых, неровных поверхностях может способствовать несчастным случаям.
- Воздержитесь от езды по грязи, льду, лужам и мокрой траве или мокрому снегу.
- Не катайтесь дома, внутри помещения, чтобы не повредить ковры и другие напольные покрытия, мебель и другие предметы.
- Воздержитесь от езды в условиях ограниченной видимости.
- Не разрешается постоянная эксплуатация модели на максимальных режимах.
- Предполагает регулярные проверки работоспособности систем аппарата перед каждым выездом, включая регулировку тормозов, системы ограничения скорости, ручки "газа" и состояние руля/колес/шин.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА

При катании используйте предметы экипировки, такие как защитный шлем (с подбородным ремнем на фиксирующей пряжке), наколенники и налокотники. Требование наличия защитного шлема прописано в местных законах и нормативных документах. Так же для езды рекомендуется надевать рубашки с длинным рукавом, спортивные брюки и перчатки. Обязательно одевайте спортивную обувь (ботинки на шнурковке с прорезиненной подошвой). Запрещено ездить босиком или в сандалиях. Следите за тем, чтобы шнурки были завязанными и не попали в колеса, двигатель, систему управления квадроциклом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Зарядное устройство, поставляемое в комплекте с электроквадроциклом, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей, и, в случае обнаружения таковых, воздержаться от использования зарядного устройства до тех пор, пока Вы не отремонтируете его или не приобретете новое.
- Применяйте только рекомендованное производителем зарядное устройство. Будьте внимательны и осторожны при пользовании зарядным устройством.
Зарядное устройство — это не игрушка. Пользоваться им разрешено только взрослым. Не пользуйтесь его вблизи легко воспламеняемых материалов.
- Отсоединяйте зарядное устройство от розетки и аккумулятора, в то время, когда оно не используется по назначению.
Не превышайте время зарядки (в среднем 10-12 часов)

- Всегда отключайте квадроцикл от зарядного устройства перед тем, как почистить/помыть его или оставить на хранение.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРОБКИ

- Извлеките содержимое из коробки.
- Удалите пенопластовые прокладки, предохраняющие детали устройства от повреждений в процессе транспортировки.
- Осмотрите содержимое коробки на предмет наличия царапин, вмятин, повреждений проводов, возможно возникших в процессе транспортировки.
- Так как упаковка квадроцикла на 95% производится прямо на заводе, проблем возникнуть не должно, даже если обнаружены внешние повреждения на коробке.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К КАКИМ-ЛИБО РАБОТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОКВАДРОЦИКЛА, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ

«OFF» - «ВЫКЛ.»

Предполагаемое время сборки и наладки


Рекомендуем производить сборку данного устройства с участием человека, имеющего опыт сборки велосипедов и подобных механизмов.

Процесс сборки займет примерно 15 минут, не учитывая время зарядки аккумулятора. Время первоначальной зарядки аккумулятора – до 12 часов.


СБОРКА И НАЛАДКА



Присоединение руля



1. Освободите от упаковки и приготовьте руль к установке. Подготовьте крепежные скобы и болты руля (входят в комплектацию). Так же вам понадобиться гаечный ключ 10 мм. Зафиксируйте руль болтами при помощи 10-мм гаечного ключа.



2. Поставьте руль параллельно вилке. Это лучшее положение руля для управления. Затяните болты бмм шестигранником. Когда руль затянут правильно, он не проворачивается вперед и назад внутри крепления.

Накачка шин

Шины накачиваются на производстве, но за промежуток времени между сборкой и покупкой они неизменно слегка сдуваются.

Накачайте машинным или велосипедным насосом с автомобильным типом ниппеля до давления, указанного на боковой стороне шин. Давление указывается в PSI (фунтов на квадратный дюйм). Там указывается 2 величины. Нормальное или рабочее давление (например, 14 PSI) и максимальное (например, 25 PSI). Надо накачивать до нормального или чуть выше (на вкус пользователя), но не превышать максимальное.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не приступайте к езде на электроквадроцикле до тех пор, пока не накачаете шины до соответствующего значения давления вшине PSI. Не выполнение данного правила может привести к повреждению квадроцикла и признанию недействительности гарантии на обслуживание.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор электроквадроцикла может оказаться не полностью заряженным после хранения. Рекомендуем полностью зарядить аккумулятор перед использованием.

Время первой зарядки аккумулятора может быть до 12 часов

Продолжительность работы аккумулятора зависит от емкости аккумулятора и мощности электромотора квадроцикла. Максимальная продолжительность рассчитывается делением емкости (точнее запасенной энергии, измеряемой в Ватт-часах) на мощность в Ваттах.

Если Вы купили стандартную комплектацию электроквадроцикла GreenCamel Sahara A1500 72V 20Ah 1500W) то его запасенная энергия равна 72V x 20Ah около 1500Wh и значит около 1 часа беспрерывной езды. Для A2200 мощность 2200W и получается около 45 минут времени беспрерывной езды.

Продолжительность работы может меняться в зависимости от условий езды (поверхность дороги, вес водителя, частота использования тормоза, погодных условий и/или правильного профилактического обслуживания).


Средний срок службы гелевого аккумулятора Chilwee по заявлению производителя равна 700 циклов зарядки/разрядки при разряде не более 75%.

Перед установкой на хранение полностью зарядите аккумулятор.

Для обеспечения длительного срока службы аккумулятора храните аккумулятор при температуре не выше +30°C и не ниже -5°C).

При отрицательной температуре ресурс работы аккумулятора заметно снижается, что может сказаться, например, на времени катания на квадроцикле.

Если квадроцикл используется нерегулярно, подзаряжайте его аккумулятор минимум 1 раз в 1-2 месяца



Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

Перед зарядкой поставьте выключатель питания электроквадроцикла в положение OFF – «ВЫКЛ.» Вставьте штекер зарядного устройства в соответствующий разъем квадроцикла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда отсоединяйте квадроцикл от зарядного устройства, перед тем как начать его мыть или чистить.

Примечание:

Если внешний вид зарядного устройства отличается от показанного на иллюстрациях, значит Ваш квадроцикл укомплектован альтернативным зарядным устройством. Процедуры зарядки аккумулятора при этом остаются прежними.

На зарядном устройстве имеется светодиодный индикатор состояния зарядки:

Красный – идет зарядка, Зелёный - зарядка завершена.

Следуйте иллюстрации на зарядном устройстве для определения статуса зарядки: «заряжается»/«заряжено» («charging»/«charged») для Вашей модели зарядного устройства.

Каждая модель зарядного устройства имеет встроенную функцию предохранения аккумулятора от избыточного заряда.

ВНИМАНИЕ: В процессе зарядки аккумулятора зарядное устройство нагревается. Это нормально. В то же время, если Ваше зарядное устройство при зарядке не нагревается, это не означает, что оно работает неправильно. Проверьте правильность и плотность установки вилки в розетку и штепселя в соответствующий разъем, иначе аккумулятор заряжаться не будет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить зарядку вблизи пожароопасных объектов и легко воспламеняющихся предметов и жидкостей. Следите за процессом зарядки, не оставляйте ее без внимания надолго.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем приступить к любым действиям по ремонту и профилактическому обслуживанию Квадроцикла, переведите выключатель питания в положение «OFF» - «ВЫКЛ.».


Проверка тормозов

Для того, чтобы привести в действие тормозную систему, необходимо прижать рычаг тормоза. Тормозной рычаг оснащен регулятором натяжения троса и/или движения рычага для включения тормоза. Если тормоз не работает должным образом, действуйте согласно расположенной ниже инструкции отладки тормозной системы.

Регулировка тормозного тросика и тормозной ручки производиться аналогично как на велосипеде.

Регулировка тормозов

Чтобы отрегулировать натяжение, ослабьте штуцер рукоятки ручного тормоза, регулирующий натяжение троса на нужное количество оборотов до достижения необходимой степени отладки тормоза. Установите удобную для вас длину тросика в удобном для вас положении ручки тормоза и зафиксируйте эти положения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При торможении возможен занос квадроцикла, при котором неопытный ездок может выпасть из седла. Тщательно попрактикуйтесь в езде и торможении на открытой, свободной от препятствий площадке. Избегайте торможения юзом, чтобы не потерять управление или не повредить задние шины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!

Не разрешайте детям делать резкие круговые повороты на большой скорости, а так же кататься на одном мини электроквадроцикле вдвоем на одном сидении – это может привести к падению и как следствие к травме.

Аккумулятор

Храните аккумулятор при температуре не выше +30°C и не ниже -5°C.

ВНИМАНИЕ! КВАДРОЦИКЛ ОСНАЩЕН ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫМИ СВИНЦОВЫМИ АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАНЫ.

Утилизация:

Квадроцикл работает на герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторах, которые следует перерабатывать или утилизировать экологически безопасными методами. Не утилизируйте свинцово-кислотные аккумуляторы путем сжигания – элемент может взорваться или потечь. Не утилизируйте свинцово-кислотные аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Сжигание, закапывание или смешивание свинцово-кислотных аккумуляторов с бытовыми отходами запрещено законом в большинстве стран. Сдавайте отработанные аккумуляторы в уполномоченные органами государственной власти пункты приема и переработки свинцово-кислотных аккумуляторов или в местные пункты продаж автомобильных аккумуляторов.

Зарядное устройство

Трансформатор/зарядное устройство, поставляемое в комплекте, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей, и, в случае обнаружения повреждений, воздержитесь от использования данного зарядного устройства до тех пор, пока не отремонтируете его или не приобретете новое.

Пользуйтесь ТОЛЬКО рекомендованными зарядными устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если аккумулятор потек, поместите его в пластиковый пакет, избегая контакта с вытекшей кислотой. Следуйте согласно указанным выше правилам утилизации. В случае попадания кислоты на кожу или в глаза, промойте их большим количеством воды или под проточной струёй воды в течение как минимум 15 минут и обратитесь к доктору.

Температурный предохранитель (Temperature Switch)

Когда электродвигатель нагревается до температуры более 85°C, автоматически срабатывает температурный предохранитель. Пока мотор не охладится до нормальной температуры он не будет работать.

ВНИМАНИЕ: запрещается демонтировать температурный предохранитель. При чрезмерной нагрузке на электродвигатель может произойти быстрое повышение его температуры. Слишком сильный нагрев приводит к его сгоранию и выходу из строя. Термопредохранитель повышает степень защиты электродвигателя от сгорания, но не исключает его полностью.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не запускается двигатель	Разряженный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Перед использованием его необходимо заряжать в течение как минимум 12 часов, и до 12 часов занимает процесс зарядки после каждого последующего использования. Проверьте все соединительные элементы. Удостоверьтесь, что штекель зарядного устройства плотно до упора установлен в соответствующий разъем электромобиля и что вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Удостоверьтесь, что в используемой розетке есть электрический ток.
	Не работает зарядное устройство	Вы можете проверить исправность зарядного устройства с помощью вольтметра или обратиться в сервисный центр.
	Незакрепленные провода или соединения	Проверьте плотность крепления проводов и соединительных элементов.

Работающий двигатель внезапно остановился	Перегоревший предохранитель.	Предохранитель перегорает и автоматически останавливает работу электродвигателя в случае его перегрузки. Чрезмерная нагрузка на двигатель, например, слишком тяжёлый ездок или подъём по очень крутым склонам, могут привести к перегреву двигателя. Замените перегоревший предохранитель на новый, с равным амперажем. Постарайтесь предотвратить повторение условий эксплуатации, ставших причиной сгорания предохранителя.
	Слишком высокая температура двигателя	Электродвигатель перегружен и отключен при помощи температурного предохранителя. Электромобилем можно пользоваться после того, остынет двигатель.
	Не работает выключатель питания	Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта
Малое время работы (менее 20 минут за 1 заряд)	Не полностью заряженный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Убедитесь, что штекер зарядного устройства плотно до упора установлен в соответствующий разъем и что вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Убедитесь, что в используемой Вами розетке есть электрический ток.
	Аккумулятор старый и полностью не заряжается	Даже четкое соблюдение всех правил пользования аккумулятором не обеспечит бесконечного срока его службы. В среднем срок службы аккумулятора составляет 1-3 года в зависимости от условий и особенностей пользования электромобилем.
Медлительная работа двигателя	Условия езды вызывают напряжение двигателя	Используйте только на сухих, твердых, ровных поверхностях
	Недостаточно накачанные шины	Шины накачиваются при сборке на производстве, однако за промежуток времени между сходом с конвейера и покупкой они слегка спускаются. Следуйте приведенным здесь рекомендациям для того чтобы правильно подкачать шины.
	Двигатель перегружен	Убедитесь, что Вы не создали условий для перегрузки двигателя, т.е. не превысили максимально допустимый вес водителя, не допустили катание нескольких человек одновременно, не едете вверх по слишком крутым склонам, проверили отсутствие помех движению под колесами. При перегрузке устройство защиты электроцепи от перегрева снижает скорость работы электродвигателя и, если перегрузка не прекращается, останавливает его работу. Устраните причин перегрузки Двигателя: дайте ему «отдохнуть» в течение 10-15 минут, после чего можете продолжить езду. Постарайтесь не допускать повторного перегрева устройства.
Временами двигатель не запускается, временами работает без проблем	Незакрепленные провода или соединительные элементы	Проверьте плотность крепления всех проводов электродвигателя и соединительных элементов.
	Не работает выключатель питания	Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта

Квадроцикл не останавливается при нажатии рычага тормоза	Тормозная система не отлажена	Следуя рекомендациям настоящей инструкции, отрегулируйте работу тормозной системы
В процессе работы электромобиль издает громкие звуки или скрежетание	Слишком сухая цепь	Нанесите на цепь смазку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 1550 × 860 × 830 мм

Электродвигатель: 72В 1500Вт (A1500) и 72В 2200Вт (A2200)

Макс. скорость: 50 км/ч

Макс. загрузка: 150кг

Время зарядки: 10-12ч

Емкость аккумулятора: 72В 20Ач

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

